

## FlexHolder – ramię przegubowe

Przegubowe ramię FlexHolder służy do utrzymywania narzędzi we właściwej pozycji roboczej oraz absorbuje moment obrotowy wytwarzany przez zmocowaną rozwalarkę. Dzięki użyciu pneumatycznej przeciwwagi, operator może bez ponoszenia wysiłku używać rozwalarki w dowolnym miejscu obejmowanym zakresem pracy ramienia.

- ▶ Ramię FlexHolder eliminuje możliwość uszkodzenia narzędzia spowodowanego nieutrzymaniem rozwalarki we właściwej pozycji.
- ▶ Trzykrotnie wydłużona żywotność rozwalcówek w porównaniu do konwencjonalnego systemu rozwalcowywania rur.

Model standardowy cechuje się zasięgiem do 1,5 m w pionie i 1,5 m w poziomie (modele o zwiększonym zasięgu w pionie i poziomie budowane są na zamówienie). Kolumnę można odkręcić od podstawy dla celów transportowych.

### SPECYFIKACJA

Zasięg pionowy	150 cm	59"
Zasięg poziomy	150 cm	59"
Min. ciężar narzędzia	5 kg	10 Lbs
Maks. ciężar narzędzia	30 kg	37 Lbs
Maks. moment	170 Nm	125 FtLbs



### PORZĄDEK NA STANOWISKU



Pojemna szuflada w wózku pomaga w utrzymaniu porządku na stanowisku pracy.

### STANOWISKO ROBOCZE



FLEXHolder jest również dostarczany w wersji bez podstawy. Ramię można zamontować w preferowany sposób, np.: w podłodze.

### POMOCNE PRZY KAŻDYM NARZĘDZIU KRAIS



Seria rozwalcówek do rur Auto K50



Rozwalarki do rur EB-1 obsługiwane przez TES100.



Rozwalarki do rur E-1 obsługiwane przez TES100.



Serwomotory S1-S5 (synchroniczne) obsługiwane przez TES1000.



Serwomotory B1-B5 (synchroniczne) obsługiwane przez TES1000.